


日立食器洗い乾燥機 KF-W70EX形





きらきら生活

このたびは日立食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存 してください。

特長

- 1 大容量でもコンパクトサイズ
 - ◆キッチンに置けるスリム&コンパクトボディ。
- 2 容量検知でかしこく節水
 - ●食器の容量に応じてムダをおさえて洗浄。
- 3 Ag⁺イオンコート除菌で衛生的
 - ●高温でも除菌できる「ダブル除菌」。
- 4 上下ダブル回転噴射洗浄でキレイ
 - ●大容量の食器から調理器具まできちんと洗浄。
- 5 大きく開いて出し入れラクラク
 - ●使いやすいワイドオープン扉。

ページ

もくじ

	特長	2	
	安全上のご注意	4	7
プ佐田の共に	付属品の確認	7	ご使用の前
ご使用の前に	別売部品	7	の前
	各部のなまえ	8	に
	操作パネルのなまえとはたらき	10	
	運転前の準備	12	食器
食器のセット	入れてはいけないもの	16	食器のセッ
	食器の入れかた	16	ット
	使用上のご注意	21	
	食後すぐに洗うときには標準コース	22	
	食後数時間たって洗うときには 念入りコース	23	
	プラスチック製樹脂容器を洗うときには「デリケートコース	24	
	調理器具を洗うときには蒸ります。	25	
	油汚れのない食器を洗うときには、洗剤なしコース	26	使
使いかた	軽い汚れを洗うときには さっとコース	27	いか
	手洗いした食器を乾燥するときには、乾燥のみコース	28	た
	食器の汚れを軽く落としておくときには、予洗いコース	29	
	運転終了時間を指定したいときには、予約	29	
	運転時間の目安	30	
	仕上がりが悪いと思われるときには	32	
	お手入れのしかた	33	
	凍結・停電・断水時の対応について	34	
その他	据え付けかた	35	
	故障かなと思ったら	40	その
C ON THE	修理を依頼される前に	40	他
	アフターサービスと保証について	41	
	仕様	42	

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

♪ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

小 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

絵表示の例

「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造しない




定格15A以上・交流100Vのコン セントを単独で使う

火災・感電・けがの原因になります。

修理は、販売店にご相談ください。









アース接続


アース線を確実に取り付ける



●故障や漏電のときに感電する恐れがあり ます。アースの取り付けは、必ず電気工 事店または販売店にご相談ください。



水かけ禁止





ショート・感電の恐れがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない



本体の天面に物を置かない


禁止

- ◆やけど、感電、けがをする恐れがあります。
- ◆本体の変形や水漏れの原因になります。
- ●ドアの開閉時に、上の物が落ちるとけが をする恐れがあります。



火気注意

ガスコンロなどの熱源からは 15cm**以上離す**



変形や火災の恐れがあります。




動かなくなったり、異常がある場 合は事故防止のためすぐに電源プ ラグを抜いて、お買い求めの販売

> ●感電や漏電・ショートなどによる火災の 恐れがあります。



火のついたローソク、蚊取り線香、 煙草などの火気や、揮発性の引火 物を近づけない



変形や火災の恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使用しない



●感電・ショート・発火の原因になります。



運転中または運転終了後30分間 は、絶対に庫内やヒーターカバー に触れない



◆ やけどをすることがあります。



電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ ねじり・重いものを載せる・挟み込む などしない



●電源コードが破損し、火災・感電の原因 になります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差 しはしない

ぬれ手禁止



●感電の原因になります。



電源プラグは、刃および刃の取り 付け面にほこりが付着している場 合はよくふく



火災の原因になります。

安全上のご注意(続き)

注



電源プラグを抜くときは、電源コ ードを持たずに必ず先端の電源プ ラグを持って引き抜く



●感電やショートして発火することがあ ります。



運転中排気口付近には近づか ない



● 湯気・温風によりやけどをすること があります。



運転中は本体に衝撃を与えない



●感電や漏電・ショートによる火災の恐 れがあります。



プラグを抜く

長時間ご使用にならないときは、 必ず電源プラグをコンセントから 抜き、水栓を閉じる



ドアを閉めるとき、指を挟まな いように注意する





けがをする恐れがあります。



排水(高温水)に手を触れない

れの原因になります。

● 絶縁劣化による感電や漏電火災・水漏



●手に触れるとやけどをする恐れがあり



給水ホースの本体接続のナットは しっかり締めつける



本体はしっかりとした水平な面 に据え付ける



水漏れの原因になります。

●傾いた場所、凹凸のある場所、脚がか からない場所に据え付けると本体がゆ がんで水漏れや、漏れた温水でやけど をする恐れがあります。

意 **全注**



運転中はドアを開けない



● 高温の湯気が出てやけどをすることが あります。

洗浄水が高温になっており、手を触れ るとやけどをします。



してから

食器の取り出し、残菜フィルタ の掃除、お手入れは運転終了 後30分以上経過してから行う



◆やけどをすることがあります。



禁止

開いたドアや本体を強く押さない また、ドアやかごにぶら下がら

ない



●転倒、落下によりけがをする恐れが あります。



本体を給湯機に接続して使用する 場合、ほかの水栓を開けたときに 出るお湯に注意する。



残菜フィルターを必ずセットして 運転を行う。

注意

●回転ノズルに残菜がつまり、洗浄性能 の低下や、水漏れなどの故障の原因に なります。


付属品の確認

付 品

次のものが入っています。確認してください。

専用洗剤

(1袋100g)



Ag⁺イオン除菌カセット



給水ホース(1.2m)(1本)



排水ホース(1.2m) (2.2m) (3.8)

吸盤:1個

ホースクリップ:3個 ハイスイLホース:1個

ハイスイツギテ:1個



価格は、2004年3月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

据え付け時に必要な付属品

延長用給水ホース 部品番号 KF-200-076



長さ:1m 希望小売価格2,520円 (税抜2,400円)

延長用排水ホース 部品番号 KF-200-077



長さ:1m 希望小売価格1,155円 (税抜1,100円)

ワンタッチつぎて 部品番号 KW-S451-617



希望小売価格1,365円 (税抜1,300円)

Ag*イオン除菌カセット(交換用) 部品番号 KF-W70EX-005



希望小売価格1,575円 (税抜1,500円)

分岐水栓。 /他、数種類準 \



* 給湯機に接続して 使用する場合は、 給湯専用の分岐水 栓が必要です。

専用置き台 型式 HK-S50




寸法:幅533×奥行340× 高さ12(mm) 希望小売価格5,250円 (税抜5,000円)

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

各部のなまえ

(一) のあとの数字は主な説明のあるページです)




ドアの開けかた

*必ずドア(下)の取っ手の中央部を持って、開けてください。


- ①ロック解除ボタンを押して ください。(ドア(下)の左右のラッチが外れます。)
- ② 取っ手の中央部を持ち、手前 に引きます。

(ドア(上)が連動して、上方 に開きます。)







③ そのままドアを手前に引き、 全開にします。










ドアの閉めかた

*必ずドア(下)の取っ手の中央部を押して確実に閉めてください。

(1) ドア(下)の取っ手の中央部を持ち、ドア (2) 取っ手の中央部を持ち、 を上に上げます。 ドアを閉めます。





*「カチッ」と音がするまで、ドア(下)を閉めてください。両サイドにあるラッチがはまります。(据え付け条件により左右同時に掛からない場合があります。)

- ドアを開閉するときは、必ず、取っ手の中央部を持ってください。 ●両サイドにあるラッチが、掛からない場合があります。その際は、両手で両サイドを押してください。
- ●ドアが確実に閉まっていませんと、残り時間表示部に「C3」エラー表示がされ、お知らせ音(ピピッ)が 鳴り、運転がスタートしません。

⚠ 注 意



ドアを閉めるとき、指 を挟まないように注意 する。



●けがをする恐れがあります。

操作パネルのなまえとはたらき

下図は、「標準」コース、「乾燥25分 + ドライキープあり」「除菌設定なし」を表示しています。

コース設定ボタン

「標準」「念入り」「デリケート」「蒸らし(調理器具)」「洗剤なし」「さっと」 「予洗い」「乾燥のみ」のコースを設定するときに使います。

- ・標準コース
- **₹** 22
- 洗剤なしコース (デ 26)
- 選んだコースのランプが

₹ 23

・さっとコース

点灯します。

- ・念入りコース ・デリケートコース
- **7** 24
- ・予洗いコース

●電源スイッチを「入」に すると、前回ご使用され たコース、および乾燥時

コース表示

「コース設定ボタン」で

- ・蒸らし(調理器具)コース (ア25)
- ・乾燥のみコース

7 27

7 29

間が表示されます。 (「予洗い」コースは除きます。)

- ●ボタンを押すごとに、下記のようにコースの設定が換わります。
 - →「標準」(初期設定) →「念入り」→「デリケート」→「蒸らし(調理器具)」-
 - -「乾燥のみ」←「予洗い」← 「さっと」← 「洗剤なし」‐
- 「コース表示部」に選んだコースのランプが点灯します。
- 「乾燥のみコース」を設定すると「乾燥時間表示部」のランプが点灯します。

「コース」ボタンを押すごとに、ブザーが「ピッ」と鳴り、 初期設定に戻ると、ブザーが「ピピッ」と2回鳴ります。 (「コース」ボタンは標準コース、「乾燥」ボタンは60分設定、

「除菌」ボタンは除菌なしが基準設定になっています)

● 「乾燥のみ」コースが選択 されると、コースのランプ がすべて消灯し、乾燥時間 表示ランプが点灯します。

除菌設定ボタン

高温除菌を行うときに使います。

- 除菌設定ボタンを押すとランプが点灯 し、高温除菌運転が設定されます。再度 ボタンを押すとランプが消灯し、高温除 菌運転が解除されます。
- ●「デリケート」コース、「予洗い」コース、 「乾燥のみ」コースでは高温除菌設定は できません。

コース 除菌

□念入り □さっと □デリケート□予洗い

□洗剤なし

■標準

□蒸らし(調理器具)

予約

■洗い】■すすぎ >予約 時間後 分 あと

予約ボタン

予約運転時の運転終了時間を設定すると きに使います。

- ボタンを押すごとに運転終了時間を4時間後
- ス内容を表示します。

から10時間後まで1時間単位で設定できます。

● 予約待機中にボタンを押すと、予約したコー

予約ランプ

「予約」を設定すると ランプが点灯します。

●「予約」を設定して 「スタート」ボタンを 押すと、ランプが点灯 します。運転が開始 されると、ランプは 消灯します。

予約時間・残り時間・異常表示

運転中に残り時間の目安を表示します。

- 運転時間は室温、水温、電源電圧などにより換わ ります。運転途中に残り時間の表示を修正します。
- 表示時間が99分をこえる場合は「 - 」と表示し

「予約」設定時に、運転終了時間を表示します。

● 「予約」ボタンを押すと、運転終了時間が表示さ れます。その後、スタートボタンを押すと表示は 消えます。

本体に異常が生じたときは、異常表示を行い、 異常コードをデジタル表示します。 👉 40

乾燥時間表示

- ランプの点灯で、乾 燥、ドライキープの 設定を表示します。
- ドライキープ中は、 ランプ表示が点滅し ます。
- 運転終了後は、ブザ ーは鳴らず電源が 「切」になります。

● 2つ以上のボタンを同時に押さないでください。誤動作することがあります。



スイッチ、ボタンは必ず中央部を 押してください。

容量表示

「標準」「念入り」「洗剤なし」コースを選ぶと、容量センサーが食器容量を自動的に検知し、容量に応じた運転をします。

ステップ表示

運転中の行程をランプの点滅でお知らせします。

- ●運転中に残っている 行程を点灯表示しま す
- 終了した行程は消灯 します。

スタート/一時停止ボタン

運転のスタートと運転を一時停止するときに使い ます。

● 運転をスタートすると、コース、乾燥、除菌の変更はできません。再設定するときは一度電源スイッチを「切」にし、再度「入」にしてからセットしてください。

をアプザーを消したいとき

- ●電源スイッチを「入」にしたあと、スタート/一時 停止ボタンを3秒以上押すと、終了ブザーは鳴らな くなります。
- ●終了ブザーを再び鳴らしたいときは、上記操作を再度 行ってください。

表示ランプの見かた

消灯 点灯

点滅

 \circ







押すと「入」になります。

- 運転が終了すると、電源は自動的に切れます。(オートオフ)表示ランプはすべて消灯します。
- 電源「切」の状態でも常時水漏 れを検知するために約1.2Wの 電力を消費しています。
- ドライキープ中にドアを開けた場合、15秒後に電源は自動的に切れます。

乾燥ボタン

乾燥の種類を切り換えるときに使います。

- ●ボタンを押すごとに、下記のように乾燥の設定が換わります。
 - ●「標準」「蒸らし(調理器具)」「念入り」「さっと」「洗剤なし」コースの場合

 → 25分 + ドライキープ(初期設定) → 25分 → 40分 + ドライキープ →
 乾燥なし(乾燥ランプ全消灯) ← 60分 ← 60分 + ドライキープ ← 40分
 「さっと」コースの初期設定は「乾燥なし」です。
 - ●「乾燥のみ」コースの場合 → 60分(初期設定) → 25分 → 40分 ¬
 - •「デリケート」コースの場合 → 乾燥60分+ドライキープ(初期設定) → 60分 → 乾燥なし —

ドライキープについて

- 乾燥運転終了後の食器や庫内の結露を防ぐために、約60分間ヒーターを入れずに、送風1分、休止4分を繰り返す間欠送風運転を行います。
- 初期設定は、「ドライキープあり」 で設定しています。
- 「乾燥のみ」コースは、「ドライキープあり」の設定はできません。


ボタンを押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、「乾燥60分」の設定になると「ピピッ」と鳴ります。

運転前の準備

据え付け「据え付けかた」 35~39をご覧のうえ、正しく据え付けてください。

ドアを開ける。18をご覧ください。

- *必ずドア(下)の取っ手の中央部を持って、開けてください。 ドア(下) ドア(上)が連動して開きます。
- *ドア(上)内面の白い模様は、水滴が残らぬよう表面加工を しているものです。
- *本体を開梱し、ドアを開けたときに槽内に水滴が残って いる場合があります。これは、製品を出荷する際に試験 をした水が一部残ったものであり、特に問題はありません。




残菜フィルターが正しくセットされて いるかを確認する

*残菜フィルターのくぼみを洗浄槽の残菜 フィルターガイドに合わせてセットして ください。

ご注意


●残菜フィルターが正しくセットされていないと、 回転ノズルに残菜がつまり、洗浄性能の低下や、 水漏れなどの故障の原因になります。



3食器の残菜を取り除く

- ●大きな残菜やわかめ、魚の骨、つまようじなどの硬いもの、 目詰まりしやすいものは取り除いてください。
- ●ふりかけ・ゴマ・お茶の葉などの細かい汚れは水でさっと 洗い流してから、セットしてください。
- ●手洗いでも落ちにくいグラタンの焼き付き、茶渋、茶わん むしや鍋の焼けこげ、口紅の汚れなど頑固な汚れは、食器洗 い乾燥機では落ちませんので、あらかじめこすり落としてく ださい。

食事が終わったら、できるだけ早く(30分以内に)洗うように してください。



●落ちない汚れ

(例) グラタンの焼けつき



鍋の焼けこげ



茶わんむしの 焼けこげ




口紅の汚れ



4食器を入れる

「食器の入れかた」 (デ 16をご覧のうえ、正しく食器をセットしてください。




5専用洗剤を入れる

専用洗剤を洗剤入れに入れる。

- ●食器洗い乾燥機専用洗剤、「フィニッシュ」「ハイウォッシュ」などの低発泡洗剤を使用してください。
- ・洗剤は、1回につき約4.5gを入れます。 (小さじ1杯が約4.5gです。)






- ●汚れの多いときは、洗剤を多め(約9g)に入れてください。
- ●「蒸らし(調理器具)」コース時は、1回につき約13.5g入れてください。
- *「蒸らし(調理器具)」コースのみは「蒸らし洗い」を行っており、泡立ちが発生しにくい運転制御となっていますので、約13.5gの洗剤を入れても、運転に支障はありません。

6 ドアを閉める @ 9をご覧ください。

*必ずドア(下)の取っ手の中央部を押して確実に閉めてください。 ドア(上) ドア(下)が連動して閉まります。



給湯機に接続するとき

- 給湯機の設定温度は70 以上に設定しないでください。(70 以上に設定すると本機の故障の原因となる場合があります。)
- ●「デリケート」コースの場合は60 以下に設定してください。
- 運転したあとは、給湯機の温度を普段ご使用の温度に戻してください。

やむをえずスタート後に食器を追加するときは、

- ①「一時停止」ボタンを押す。
- ②ロック解除ボタンを押し、ドアをゆっくり開ける。(△〒8をご覧ください。)(ドア内面の水滴が落ち、飛散するのを防ぐためです。)
- ③食器を追加し、ドアを閉めて(1 9をご覧ください。)、「スタート」ボタンを押す。

· 重示

⚠ 注 意

運転中はドアを開けない

●高温の湯気が出てやけどをする恐れがあります。 洗浄水が高温になっており、手を触れるとやけ どをします。ドアの水滴が庫外へ落下すること があります。

ご注意

● 運転途中でふたを開けると、ドア(上)から本体の天面に水滴が落ちる場合があります。

運転前の準備(続き)

洗剤について(必ず食器洗い乾燥機専用洗剤をお使いください)

- ◆本体には食器洗い乾燥機用専用洗剤が付属されています。
- ●推奨する食器洗い乾燥機の専用洗剤としては、「フィニッシュ」と「ハイウォッシュ」などがあります。

専用洗剤メーカーへ直接ご注文する場合は、次のフリーダイヤルでお問い合わせください。

「フィニッシュ」 : 0120-120620 レキットベンキーザー(株)、「フィニッシュ」係

「ハイウォッシュ」: 0120-063480 丸山サービス(株)、ハイウォッシュ係

食器洗い乾燥機専用洗剤以外は、使用しないでください。

ご注意

●推奨以外の専用洗剤や業務用洗剤などを使用しますと、洗剤が残ったり、泡立ちがひどく 運転ができなくなり、電気部品が故障する場合があります。電気部品が故障した場合は、 お買い上げの販売店にご相談ください。



食器洗い乾燥機用専用洗剤

●専用洗剤は湿気を含むと固まって溶けにくくなりますので、開封後は湿気を含まないよう に密閉して乾燥した場所に保存してください。

*除菌洗浄

Ag⁺イオン除菌

- ●本体洗浄槽内に設置された「Ag*イオンカセット」 から洗い・すすぎ水中に「Ag*イオン」が溶出して、 食器や洗浄槽内を除菌します。
- ●「Ag+イオン」は、コースに関わりなく、洗い・すすぎ水中に溶出して食器や槽内を除菌しますので、低温(55)で洗浄する「デリケート」コースも除菌します。

*

試験依頼先	(財)日本食品分析センター
試験成績書発行年月日	2003年11月21日
試験成績書発行番号	第103110229-001号
試験方法	寒天平板培養法
除菌の方法	Ag⁺イオン水(55 + Ag⁺)

試験内容のお問い合わせは、日立ホーム&ライフソリューション株式会社「お買物相談センター」() 42)まで。

高温除菌

- ●「除菌」ボタンで、各コース(「デリケート」「予洗い」「乾燥のみ」コースを除く)の「高温除菌」設定ができます。
 - 「高温除菌」を設定した場合、約80 の高温で除菌すすぎを行います。
- ●「デリケート」コースでは、「高温除菌」の設定は行えませんが、「Ag⁺イオン」で除菌洗浄します。

Ag+イオンカセットについて

- 槽内にセットされた「Ag⁺イオンカセット」から、洗い・すすぎ水中に「Ag⁺イオン」が溶出して、 除菌水が生成されます。
- ●「Ag+イオンカセット」は、1日2回の洗浄で約2年間(約1500回)ご使用になれます。
- ●「Ag⁺イオンカセット」は洗浄運転により青色から灰色に変色しはじめますが、除菌効果の現れであり 「Ag⁺イオンカセット」の交換時期(約1500回の洗浄運転)まで除菌効果を発揮します。

「Ag⁺イオンカセット」の交換時期のお知らせ


- ●「Ag⁺イオンカセット」の交換時期になると、電源を入れたときに除菌ランプを点滅してお知らせします。
- そのままご使用になれますが、「Ag⁺イオン」の溶出量が低下し、除菌効果が薄れますので、「Ag⁺イオンカセット」の交換をお勧めします。

(そのまま5回洗浄すると、電源を入れても「Ag+イオンカセット」交換時期のお知らせはしなくなります。また、「除菌」ボタンを3秒以上押すと、ブザーが「ピー」と鳴って「Ag+イオンカセット」交換時期のお知らせが解除されます。)

「Ag⁺イオンカセット」交換のしかた


外しかた

カセットの中 央部を持って、 上方にまっすぐ 引き抜いてくだ さい。



セットのしかた

● カセットの左右 の溝を固定ガイ ドに差し込み、 奥まで押し込ん でください。



「Ag・イオンカセット」を交換したら、電源を入れて、「除菌」ボタンを「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続けてください。

容量センサーについて

- ●容量センサーが食器容量を自動的に検知し、容量に応じた運転をします。
- 容量センシング中は容量表示部が点滅し、容量判定 後、容量表示部が点灯して容量を表示します。
- ●給水後、約5分後に容量を判定します。
- ●残菜フィルターは、毎回掃除してください。 誤判定の原因となります。
- ◆本体を傾けて設置しないでください。 誤判定の原因となります。
- 食器の種類や形状、入れかたなどにより容量表示が 異なることがあります。
- ●容量表示を選んだり、変更することはできません。 また、運転中に一時停止して食器の量を変えても、 再度容量センシングはせず、最初に容量判定した内容で運転します。
- ●容量センシング中に「一時停止」またはドアを開けた場合は、検知できないため容量表示が「多い」に固定されます。
- *食器点数と容量表示が異なる場合でも仕上げ性能に影響はありませんので、運転を続けてください。

容量表示	判定	食器の目安
容量センサー	多い	5人分~7人分
容量センサー	ふつう	3人分~4人分
容量センサー	少ない	1人分~2人分

入れてはいけないもの

カットグラス、クリスタルグラスな どの高級ガラス食器。






●プラスチック容器で耐熱90 以下の ものや耐熱表示のないもの。 (「デリケート」コース使用時は、 耐熱温度60 以下のもの)



*変形します。

- プラスチック容器などの、軽くて小 さい食器。
 - *洗浄力で飛ばされて、かごの間か ら落ちる場合があります。







*はがれる恐れがあります。



フッ素加工をしたフライパンなどで、 表面に傷やはがれのあるもの。





*金色に変わり、その後黒く なります。



●瓶や、とっくりなどの食器。

*口の小さいものは、中が洗 えません。



ひびの入った食器。

*割れる恐れがあります。



アルミ製の鍋や食器。

*白くなりその後、灰色に変 色します。



● 鉄製の包丁やフライパン。 *さびる恐れがあります。



食器の入れかた

7人分の標準的な食器の入れかた

標準食器容」


コップ

大皿(23cm以下) …7点 茶わん 中皿1点 汁わん

.....7点7点 小皿(12cm以下) ······14点 湯のみ(直径6.2cm以下) ···8点 コップ(直径6.5cm以下) …8点 小ばち(深さ4cm以下) ……8点 小物 **/**はし、スプーン ナイフ、フォーク

下かご はし・ナイフ・フォーク スプーン・しゃもじなど 湯のみ 小皿~

上かご




セットのポイント (下記のようにセットしていない場合、汚れが落ちないことがあります。)

- ●食器の内面(汚れた面)を矢印の方向に向けて、セットしてください。特に上かごの食器の向きは正 しくセットしてください。
- ●食器と食器の間に必ずすき間ができるようにセットしてください。
- ●はし類は汚れた方を下にしてスプーン、フォーク類はお互い重ならないようにセットしてください。
- ●湯のみ、コップ類は必ず下かごの所定の場所にセットしてください。(上かごに立ててセットする と汚れが落ちません。)


中皿をセットしない場合、大皿は27cmまでの物がセットできます。

1 下かごを引き出す

4 湯のみを入れる




*下かごの中央を持って引き出す。




*湯のみかごを回転して開き、湯のみを入れる。

2 小皿を入れる

5 はしかごに、はし、スプーン などを入れる




*湯のみかごを回転して閉じ、小皿を入れる。




* はしは、汚れた方を下向きにし、スプーン、フォークなどは汚れた方を上向きにし、お互い重ならないように入れる。

3 コップを入れる


6 中皿を入れる





*奥に中皿を入れる。

食器の入れかた(続き)





- *食器を取り出す際に、上かごを引き出すときは、必ず下かごを押し込んでください。
- *かごを引き出すときは、かごの前側中央部を持ってゆっくり引き出してください。勢いよく引き出しますと 食器が割れたり、落下することがあります。

いろいろな食器のセット例


プラスチック製樹脂容器の場合

ラーメンばちやどんぶりの場合





調理器具の場合




- *フライパンなどの取っ手が庫内のふちからはみ出ないようにしてください。
- * まな板のサイズは21cm(縦) × 36.5cm(横) × 1.5cm(厚さ) 以下のものがセットできます。
- *まな板は、汚れた面を内側にして奥に入れてください。
- *かごを左右反転した場合は、まな板を手前に入れてく ださい。

- *プラスチックのまな板は、耐熱温度90 以上のものを使用してください。
- 「デリケート」コース使用時は、耐熱温度60 以上のものでも使用できます。
- *木製のまな板は、表面の傷に入り込んだ汚れが洗えない場合がありますので、プラスチック製のものをお勧めします。
- *包丁をセットするときは、けが防止のために、刃の 部分を下向きにして入れてください。
- * 鉄製の包丁や刃先が鋼のものはさびることがありますので、入れないでください。


包丁のセットのしかた

|(下かごの奥に入れ | てください。)



食器・調理器具をセットする時のご注意

- ・調理器具や食器は重ねて、 入れないようにする (きれいに洗えません。)
- コップや湯のみは横向き や上向きにしないように 入れる (洗浄や乾燥ができません。)
 - (洗浄や乾燥ができません。)
- ・ボールやなべなどは ── 上向きにしないように 入れる (洗浄や乾燥ができません。)
- かごの下に調理器具や ─ 食器が、はみ出さない ように入れる (回転ノズルに当たります。)




- 小ばち、茶わん、汁わんは 下向きや上向きにしないように 入れる
 - (洗浄や乾燥ができません。)
- ●庫内のふちから、食器や 調理器具がはみ出ないよう に入れる (ドアが閉まらなかったり、 閉まりが不完全になります。)
- はし、スプーン、フォーク などは重ならないように入れる (きれいに洗えません。)
- はしなどがドアにはさまらないように入れる (ドアが閉まらなかったり、 閉まりが不完全になります。)

食器の入れかた(続き)


かごの便利な使い方

食器洗い乾燥機をシンクサイドに設置したときなど、向きによっては食器が出し入れしにくい場合があります。そんなときは、かごを使い勝手がよいように、左右を入れ替えてもご使用いただけます。


- *下かごまたは上かごのどちらか一方のみを左右入れ替えた場合、直径22cm以上の大皿は入りません。
- *下かごまたは上かごの左右を入れ替える場合は、食器などが入ってない状態で行ってください。
- ●下かごの向きを左右反転するとき 下かごを引き出し、上に持ち上げて左右反転してください。再び槽内に挿入してください。
- ●上かごの向きを左右反転するとき 食器など入れない状態で、上かごを斜め上に引き出してください。次に、左右を反転してレール凸部 に先端を合わせ、外すときと逆の手順で挿入してください。



工場出荷時の状態



上下かごを共に左右反転した状態




使用上のご注意

ドアに無理な力をかけな い。



*変形や破損の原因になります。

約70 以上のお湯は使用 しない。



- * 給湯機の設定温度は70 以上に しないでください。
- *プラスチック部品の変形や、傷み の原因になります。

凍結の恐れのある場所に は据え付けない。



*運転ができなくなります。

シャープペンシルなどの 鋭利なものでボタンを押 さない。



*スイッチの破損や故障の原因にな ります。

排気口はふさがない。



* 乾燥性能が不十分になる恐れがあ ります。

給・排水ホースの取り付 けに注意。




- ●途中で折れ曲がったりつぶれたり しないようにしてください。
- * 給・排水ができなくなることがあります。
- ●排水ホースの先端は吸盤で確実に 固定してください。
- ●排水ホースの先端をシンクなどに 突き当ててふさがないようにして ください。

近くで電話は使用しない



* 音声の乱れや雑音が入ることがあ ります。

テレビ・ラジオからは 1m以上離す



*画像の乱れや雑音が入ることがあ ります。

本体は電磁波の強い製品 から約10cm以上離す

*誤動作し、異常報知する場合があ

ただし、製品の種類、機種によっ ては、更に離す必要がある場合も ありますので、各製品の取扱説明 書をご参照ください。

お願い


室温が低いと、排気口のまわりに結露しやすくなります。 (気になる場合は、乾いた布で拭いてください。) ご使用にならないときは必ずドアを閉めておいてください。 ドアを開けたままの状態にしておきますと、虫などが入って 食器を汚すことがあります。



操作の手順

標準コース

食後すぐに洗うとき 汚れが少なく、すぐ食器を使用するとき




4 電源スイッチ を押す



電源を入れると、前回使用されたコースがセットされます。 運転が終了すると、電源スイッチが自動的に「切」になります。

●洗剤は約4.5g使用します。

2「標準」コースを選ぶ



コースボタンを押して、「標準」 コースを選ぶ。 🌈 10

乾燥の種類を変えたい場合は、 乾燥ボタンを押して、切り換 えてください。 *҈* 11

「高温除菌」設定をしたい場合は、「除菌」ボタンを押してください。(ランプが点灯し、高温除菌運転が設定されます)

3 スタート ボタンを押す




運転が開始されます。 乾燥(乾燥なし設定の場合は すすぎ)まで運転が終了する と、ブザーでお知らせします。

後 始 末

- ご使用後は、水栓を閉めてく ださい。

念入りコース 食後、数時間たって洗うとき

油の多い洋食、中華料理などを洗うとき




電源スイッチ を押す



電源を入れると、前回の使用さ れたコースがセットされます。 運転が終了すると、電源スイッ チが自動的に「切」になります。

- 洗剤は約4.5g使用します。
- 油汚れが多い場合は、洗剤を 多めに(約9g)入れてください。

「念入り」コース



コースボタンを押して、「念入り」 コースを選ぶ。 / 710

乾燥の種類を変えたい場合は、 乾燥ボタンを押して、切り換 えてください。 (ア11

「高温除菌」設定をしたい場 合は、「除菌」ボタンを押して ください。(ランプが点灯し、 高温除菌運転が設定されます)

3 スタート 3 ボタンを押す



運転が開始されます。

乾燥(乾燥なし設定の場合は すすぎ)まで運転が終了する と、ブザーでお知らせします。

始 末 後

- ●ご使用後は、水栓を閉めてく ださい。
- ●残菜フィルターを取り外し、 掃除してください。 👉 33

操作の手順(続き)

デリケートコースプラスチック製樹脂容器を洗うとき

(洗い温度を低くしてやさしく洗いあげます)

耐熱温度60 以下のものや、耐熱表示のないものは入れないでください。また、ヒーターカバーの上付近には置かないでください。 温度により変形する恐れがあります。

樹脂容器に油汚れが多い場合には、ぬめりが残る場合があります。あらかじめ落としてから洗ってください。 プラスチック容器の形状やセットのしかたによっては、運転終了後、プラスチック容器のフタ溝部に水滴が残る場合があります。 60 以上のお湯が槽内に入ると、「〔?」エラーが出ます。




電源スイッチ を押す



電源を入れると、前回使用され たコースがセットされます。 運転が終了すると、電源スイッ チが自動的に「切」になります。

● 洗剤は約4.5g使用します。

2「デリケート」



ート」コースを選ぶ。 (ア10 「デリケート」コースの乾燥 時間は60分のみです。

3 スタート 3 ボタンを押す



運転が開始されます。

乾燥(乾燥なし設定の場合は すすぎ)まで運転が終了する と、ブザーでお知らせします。

始 末 後


- ●ご使用後は、水栓を閉めてく ださい。
- ●残菜フィルターを取り外し、 掃除してください。 (2733)

蒸らし(調理器具)コース 食事準備後、または食後すぐ に調理器具を洗うとき

水蒸気で蒸らしながら、こびりついた汚れを洗浄します。

お願い

- ●きついこびりつきやこげつきは、落ちない場合がありますので、あらかじめ落としてから洗ってください。
- ●アルミ製の鍋や食器は、洗わないでください。 白くなり、その後、灰色に変色します。
- ●鉄製の包丁は洗わないでください。 さびる恐れがあります。




電源スイッチ を押す



電源を入れると、前回の使用さ れたコースがセットされます。 運転が終了すると、電源スイッ チが自動的に「切」になります。

●洗剤は約13.5g使用します。

2「蒸らし(調理器具)」



コースボタンを押して、「蒸らし (調理器具)」コースを選ぶ。

7 10

乾燥の種類を変えたい場合は、 乾燥ボタンを押して、切り換 えてください。 🔐 11 「高温除菌」設定をしたい場

合は、「除菌」ボタンを押して ください。(ランプが点灯し、 高温除菌運転が設定されます)

3 スタート ボタンを押す



運転が開始されます。

乾燥(乾燥なし設定の場合は すすぎ)まで運転が終了する と、ブザーでお知らせします。


末 後 始

- ●ご使用後は、水栓を閉めてく ださい。
- ●残菜フィルターを取り外し、 掃除してください。 👉 33

操作の手順(続き)

洗剤なしコース 油汚れのない食器を洗うとき

1週間に1回程度は洗剤を入れて標準コースで洗うことをおすすめします。




4 電源スイッチ を押す



電源を入れると、前回の使用されたコースがセットされます。 運転が終了すると、電源スイッチが自動的に「切」になります。

● 洗剤は使用しません。

2「洗剤なし」を選ぶ



コースボタンを押して、「洗剤なし」コースを選ぶ。

乾燥の種類を変えたい場合は、 乾燥ボタンを押して切り換え てください。 ₹11

「高温除菌」設定をしたい場合は、「除菌」ボタンを押してください。(ランプが点灯し、高温除菌運転が設定されます)

3 スタート ボタンを押す



運転が開始されます。 乾燥(乾燥なし設定の場合は すすぎ)まで運転が終了する と、ブザーでお知らせします。


後 始 末

- ご使用後は、水栓を閉めてく ださい。
- ●残菜フィルターを取り外し、 掃除してください。 (ア33)

さっとコース 軽い汚れを洗うとき

(パン、バター、たまご、ドレッシングなど)

ごはん類は落ちないので、「標準コース」「念入りコース」をお使いください。




電源スイッチ



電源を入れると、前回の使用さ れたコースがセットされます。 運転が終了すると、電源スイッ チが自動的に「切」になります。

●洗剤は約4.5g使用します。

2「さっと」コースを選ぶ



コースボタンを押して、「さっと」 コースを選ぶ。 / 710

乾燥ありにしたい場合は、乾 燥ボタンを押して、設定して ください。 👚 11

「高温除菌」設定をしたい場 合は、「除菌」ボタンを押して ください。(ランプが点灯し、 高温除菌運転が設定されます)

3 スタート 3 ボタンを押す



運転が開始されます。

乾燥(乾燥なし設定の場合は すすぎ)まで運転が終了する と、ブザーでお知らせします。

末 後 始

- ●ご使用後は、水栓を閉めてく ださい。
- ●残菜フィルターを取り外し、 掃除してください。 👉 33

操作の手順(続き)

乾燥のみコース 手洗いした食器を乾燥するとき

ご使用の際は、食器の水切りを十分に行ってください。

- 「乾燥のみ」コースは、ドライキープ設定はありません。
- 「乾燥のみ」コースには、プラスチック容器は入れないでください。

乾燥時間の目安

- 25分 食器をあたためるとき(乾燥はしません)
- 40分 ある程度乾かして食器をすぐに使用したいとき
- 60分 普通に食器を乾燥するとき




4 電源スイッチ を押す



電源を入れると、前回の使用されたコースがセットされます。 運転が終了すると、電源スイッチが自動的に「切」になります。

● 洗剤は使用しません。

2「乾燥のみ」を選ぶ



コースボタンを押して「乾燥のみ」コースを選ぶ。「乾燥のみ」コースの設定は、コースボタンを押して「予洗い」コース表示ランプの次にコース表示ランプが全消灯したとき、乾燥時間表示ランプが点灯し設定されます。

「乾燥のみ」の初期設定は、60分です。25分、40分の設定もできます。 乾燥の設定を変えたい場合は、「乾燥」ボタンを押して切り換えてください。


3 スタート がタンを押す



運転が開始されます。

予洗いコース 前もって、食器の汚れを軽く 落としておくとき

運転後は「予洗い」コース以外で洗い直してください。



切/入

電源を入れると、前回の使用さ れたコースがセットされます。 運転が終了すると、電源スイッ チが自動的に「切」になります。



コースボタンを押して、「予洗い」 コースを選ぶ。 (ア10



運転が開始されます。

運転終了時間を指定したいとき

実際の運転終了時間は、予約運転終了時間とずれる場合があります。 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約が取り消されます。

電源スイッチを押す

運転終了時間を選ぶ



予約ボタンを押して、運転終了時間を 設定してください。

「予約時間」表示部に運転終了時間が 表示されます。

2 運転コースを選ぶ

スタートボタンを押す



スタートボタンを押すと、3分間「予 洗い」のみを行って停止します。設定 した時間に運転が終了するように運転 が開始されます。予約待機中は「予約」 ランプが点灯します。

予約待機中に「予約」ボタンを押すと、予約したコース 内容を表示します。

スタートボタンを押した後に、予約の取消し、運転コースを変更 するときは、いったん電源スイッチを「切」にして行ってください。

運転時間の目安

給水接続時

(給水温度20 、室温20 、給水量毎分6Lの場合の目安です。) ()内の数字は除菌設定をした場合の目安です。

了 7.0.纤维	容量	洗い		 すすぎ	かかますぎ	乾	燥	公田 中田
コースの種類 	台里	/πυ ι	1	2 3	. 加熱すすぎ	温風	送風	所要時間
標準	多川	29分		5分	25分(30分)	23分	2分	約84分 (約88分)
	ふつう	26分		5分	24分(28分)	23分	2分	約80分 (約84分)
	少ない	23分	4分		21分(27分)	23分	2分	約73分 (約79分)
念入り	多い	38分		7分	25分(30分)	23分	2分	約95分 (約100分)
	ふつう	37分		7分	24分(28分)	23分	2分	約93分 (約97分)
	少ない	37分		5分	24分(28分)	23分	2分	約91分 (約95分)
デリケート	-	29分		15分	16分	58分	2分	約120分
蒸らし(調理器具)	-	59分 ¹		7分	25分(30分)	23分	2分	約116分 (約121分)
洗剤なし	多い	予洗い5分 洗い29分		5分	25分(30分)	23分	2分	約89分 (約94分)
	ふつう	予洗い5分 洗い26分		5分	24分(28分)	23分	2分	約85分 (約89分)
	少ない	予洗い5分 洗い23分	4分		21分(27分)	23分	2分	約78分 (約84分)
さっと	-	16分		4分	18分(31分)		! ! !	約38分 (約51分)
予洗い	-	5分					! ! ! !	約5分
乾燥のみ	-					58分	2分	約60分

^{1「}蒸らし洗い」運転として、3分運転-2分停止を繰り返す間欠運転を行います。

所要時間について

- ●所要時間は、水温、室温、給水量、水道水圧、電源電圧により変わります。
- *冬期など水温が低い場合や、室温が10 以下の場合は、洗い・加熱すすぎの時間は上表より約10~20 分長くなります。
- ●除菌運転を設定すると、所要時間は長くなります。
- ●乾燥時間は、25分、40分、60分、乾燥なしに切り換えることができます。
- 乾燥時間を切り換えると運転トータル時間は変わります。
- ●所要時間には、ドライキープの運転時間(約60分)は、含まれていません。

給湯接続時

(給湯温度60 、室温20 、給水量毎分6Lの場合の目安です。) ()内の数字は除菌設定をした場合の目安です。

7 7 0 年 1	容量	洗い	-	 すすぎ	hn#h + + +*	乾	:燥	公田 吐田
コースの種類 	台里	/元い	1	2 3	加熱すすぎ	温風	送風	所要時間
標準	多川	25分		5分	13分(18分)	23分	2分	約68分 (約73分)
	ふつう	23分		5分	12分(17分)	23分	2分	約65分 (約70分)
	少ない	20分	4分		9分(16分)	23分	2分	約58分 (約64分)
念入り	多い	32分		7分	14分(19分)	23分	2分	約78分 (約83分)
	ふつう	32分		7分	13分(17分)	23分	2分	約77分 (約81分)
	少ない	32分		5分	12分(16分)	23分	2分	約74分 (約78分)
デリケート	-	28分		15分	9分	58分	2分	約112分
蒸らし(調理器具)	-	57分 ¹		7分	13分(18分)	23分	2分	約108分 (約113分)
洗剤なし	多川	予洗い5分 洗い25分		5分	13分(18分)	23分	2分	約73分 (約78分)
	ふつう	予洗い5分 洗い23分		5分	12分(17分)	23分	2分	約70分 (約75分)
	少ない	予洗い5分 洗い23分	4分		11分(16分)	23分	2分	約68分 (約72分)
さっと	-	9分		5分	8分(18分)		! ! !	約21分 (約30分)
予洗い	-	5分					! ! !	約5分
乾燥のみ	-					58分	2分	約60分

^{1「}蒸らし洗い」運転として、3分運転-2分停止を繰り返す間欠運転を行います。

給湯接続時について

- ●水よりも、お湯をご使用になる方が運転時間を約15分短くできます。
- ●給湯配管にたまっている水の温度が低いと、水温を上げるため所要時間が長くなります。
- ●給湯配管条件により、所要時間が変わります。

仕上がりが悪いと思われるときには

洗い

乾燥


重なりすぎや入れすぎ

食器の内面に、噴射 水が十分当たってい ℰ ないので、よく洗え ません。

●「食器の入れかた」 ②〒16に従って正 しく入れてくださ い。



糸底部の残水



食器が黄ばんだり、黒ずんだりする

水に含まれている鉄分また は、茶しぶのためです。月 に数回食器を手洗いしてく ださい。



ガラス食器類に水滴の跡が残る

洗剤や、すすぎ不足のためではなく、 水に含まれているミネラル分のため で異常ではありません。ときどき、 レモン水や酢をつけて手洗いしてく ださい。




庫内、かご、ノズルの水滴について

- ●運転終了後に、庫内の天井やドアの内側、かご、 ノズルなどに水滴が残ることがあります。これは 庫内の結露現象と、すすぎ時に付着したもので異 常ではありません。
- ドライキープありで運転すると、結露現象による 水滴の付着が、少なくなります。
- ●また、冬季など寒い日には、ドアのまわりに結露する場合があります。運転終了後にふき取ってください。ただし、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターに触れないでください。



ノズルの回転を止めていませんか

はし、フォーク、スプーンや食器などが、回転ノズル に当たっていませんか。



食器が一部黒色に変色する

- 取扱説明書に記載されている以外の入れ方にした場合や、収まりが 悪い形状の食器を入れた場合、運転中に食器が動き、ステンレスか ごとこすれて、ステンレスの成分が付着するためです。
- ◆やわらかい布を用いて、重曹にてよく拭いてください。



その他

次のような点をご確認ください。

- ●残菜フィルターやノズルが目詰まりしていませんか。 (ア 33



お手入れのしかた

- ◆お手入れは、安全のため必ず電源プラグ をコンセントから抜いてから行ってくだ さい。
- ●月に1回以上は、入念なお手入れをして ください。

⚠ 注 意



残菜フィルターの掃除、お手入れは、運転終了後 30分以上経過してから行う

30分経過 してから ◆ やけどをすることがあります。

本 体 表 面

本体表面の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。


ご注意

- 直接水をかけないでください。
- ●ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしでこすらないでください。(傷、ステンレス表面コート材のはげ、変形の原因になります。)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。




残菜フィルター

- ●残菜フィルターは、ご使用ごとに掃除してください。
- 1 残菜フィルターを取り出す。
 - フィルターを外すときは、たまっている残菜を庫内にこぼさな いように十分ご注意ください。本体の故障の原因になります。
 - ●フィルターを外したとき、底部に残水がありますが、異常では ありません。排水ホースからの虫の侵入を防止しています。
- 2 残菜を捨て、残菜フィルターを洗う。
 - ●汚れが落ちにくい場合は、歯ブラシなどでこすり落としてくだ さい。スチールたわしは、表面が傷つくので使用しないでくだ さい。
- 3 残菜フィルターを元どおりに確実にセットする。



上下回転シャワーノズル

- ●汚れが気になるときに洗ってください。
- 1本体から取り外す。
 - かごを取り出してから、上下回転シャワーノズルを取り外してください。
 - ●上回転シャワーノズルは、中央を手でつかみ、真下に引き抜いてください。
 - ●下回転シャワーノズルは、中央を手でつかみ、真上に引き抜いてください。
- 2 水につけ、ゆすって汚れを落とす。
- 3 取り付ける。
 - ●外すときと逆の手順で行ってください。
 - ●上・下別の位置に取り付けることはできません。
 - ●取り付け後、上下回転シャワーノズルが手でスムーズに回転することを確認してください。



お手入れのしかた(続き)

庫内やドア内面

水を含ませて、よく絞った柔らかい布でふいてください。

●庫内のふちや、ドアのパッキンは、汚れや残菜などが付着しますので、こ まめにお手入れしてください。

月に1、2回を目安に庫内を洗浄してください。


- 庫内のふちやパッキンおよびドアのパッキンは、汚れや残さいなどが付着 しますので、こまめにお手入れしてください。
- ●水漏れの原因になりますので、ドアや庫内のパッキンはひっぱったりして、 ずらさないでください。
- ●庫内はときどき専用洗剤を使用し、食器を入れないで「標準」コースで運転しますと、においやぬめり、つまりを減らすことができます。
- ステンレス槽の水滴乾燥あとが気になる場合は、水を含ませた柔らかい布でふいてください。
- ノズルの噴射口に、汚れや残菜などが詰まったときは、歯ブラシやつまようじなどで取り除いてください。
- ●水道水に含まれている鉄分やカルシウムが多い場合は、庫内やドア内面が黄ばんだり、白くなったりすることがあります。このような場合は、酢を含ませた布で拭いてください。それでも取れない場合は、市販のジャーポット洗浄用クエン酸(食品添加物)を約40g洗浄槽内に入れ、蒸らし(調理器具)コースを設定し運転してください。洗浄用クエン酸は、日立ジャーポット補修部品をお使いください。

商品番号:JP-G24A 商品名:ジャーポット洗浄用クエン酸(40g×4包入り)

または、クエン酸100%の市販品をお使いください。

凍結・停電・断水時の対応について

現	象	対応
凍	結	 ●もし凍結したときには ①給水ホースと排水ホースを外し40 程度のお湯につけます。 ②庫内に60 程度のお湯を水位の目安(ご39)まで入れてドアを閉め、約150~200分放置してください。(室温15 の場合) 水を入れすぎた場合、水もれを検知して排水する場合がありますのでご注意ください。 ③給水ホースを水栓に接続し、排水ホースを排水口に接続してから、「予洗い」コース(ご39)で試運転を行い、正常に運転することを確認してください。 もし、正常に運転しない場合は、使用を中止して、修理を依頼してください。
停	電	●停電が回復したら、「操作の手順」
断	水	電源スイッチを「切」にして運転を中止してください。 ●断水が回復してから使用する場合 給水ホースを水栓から外し、濁った水を水栓から排出してから「操作の手順」




据え付けかた

1本体の据え付け

1据え付け前に

- ●梱包材を取り外してください。

2本体寸法(mm)




3本体の設置

- 1)設置場所について
 - ■この食器洗い乾燥機は、「消防法設置基準」に 基づく試験基準に適合しております。建築物の 可燃物などからの離隔距離は、下表以上の距離 を保ってください。


(本体の設置のしかた)

構置き



場所	離隔距離(mm)
上方	65
左方	5
右方	5
後方	5
下方	0

正面置き



- 給排水への接続や使い勝手を考慮すると、流し 台の上に置くのが、理想的です。
- しっかりとした水平な面に据え付けてください。 (傾いた場所では、正しく動作しない場合や水 もれする場合があります。)
- ●本機は、ドアが上に開くため、設置面から上方に605mm以上の空間が確保できる場所に設置してください。

(排気口から蒸気が出て、結露する場合があるため、上方の空間をできるだけあけて設置することをお勧めします。)

- 凍結の恐れのある場所(室温0 以下)や直射日 光のあたる場所への設置は避けてください。
- ◆本体の脚が水平な面にしっかり設置できる場所 に設置してください。

本機の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス天板などと電気的に接触しないようにしてください。電気設備技術基準167条により 義務づけられています。

⚠ 警 告



ガスコンロなどの熱源 からは15cm以上離す

火気注意



●変形や火災の恐れが あります。

ご注意

- ●本体はテレビやラジオから1m以上離してください。 画像の乱れや雑音が入ることがあります。
- ●本体は、電磁波の強い家電製品から、約10cm以上離してください。誤動作し、異常報知する恐れがあります。(ただし、製品の種類、機種によっては、更に離す必要がある場合もありますので、各製品の取扱説明書をご参照ください。)

据え付けかた(続き)

②電源の確認

▲ 警告



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

電源

- 他の器具と併用すると分岐コンセント部が 異常発熱して発火することがあります。
- 定格15A以上のコンセントに単独で使ってくだ さい。
- ●電源プラグは、必ず専用のコンセントに接続してください。タコ足配線は絶対にしないでください。
- ■工事はすべて電気設備技術基準に従って行ってください。

100V 15A!

③ アースの接続

▲ 警告



アース線を確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 アースの取り付けは、必ず電気工事店または 販売店にご相談ください。

アース線は必ず取り付けてください。

- 万一の漏電時の感電事故を防ぐためです。また、 漏電遮断器の取り付けもお勧めします。
- ●テレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。
- アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。
- 設置場所の変更や転居の際には、アースの取り 付けを必ず行ってください。

アース端子がある場合

アース線をアース端子に確実に接続してください。

アース端子がない場合


アース工事をしてください。

(電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事を するよう、法令で定められています。

で注意

次のようなところには、 絶対にアース線を接続 しないでください。(法 令などで禁止)

● ガス管、電話線、避 雷針、水栓水道管は 途中から塩ビ管にな っているところが多 いため避けてくださ い。



4 水道水圧の確認

- 水道水圧は0.03~0.8MPa{ 0.3~8kgf/cm² }
 流量は毎分6L以上必要です。(特に高水圧地域では、所定の減圧弁を必ず取り付けてください。)
- *水栓を全開にして、普通の洗面器(4~5L)に約30~40秒以内で一杯になるかが目安です。
- * 水道水圧が低すぎると給水しないことがあったり給水時間が長くなります。
- *水圧が低いときは水道工事店にご相談ください。

5 「分岐水栓」「ワンタッチつぎて」の取り付け

この機種を使用するには、別売の「ワンタッチつぎて」または「分岐水栓」が必要です。ご家庭の水道 水栓の形により、適用分岐水栓が異なりますので、「分岐水栓」をお買い求めの際は、現在お使いの水道 水栓メーカー、形式をお調べの上、お買い上げの販売店にご相談ください。

取り付け例

	取り付け前	適用分岐水栓・ワンタッチつぎて	取り付け後
湯水	バルブタイプ	分岐水栓 (別売品) CB-S268A6 (ねじ外径26mm・28mm兼用)	97 CO
混 合 栓	シングルレバータイプ	分岐水栓 (別売品) CB-SS6 (TOTO製の例)	
自在水栓)		分岐水栓 (別売品) CB-E6 (外ねじ用)	
横 水 栓		ワンタッチつぎて (別売品)	

ご注意

- 湯水混合水栓、自在水栓の先端には、別売のワンタッチつぎてを取り付けないでください。水もれの原因になります。
- 横水栓にすでに古い「ワンタッチつぎて」が付いている場合は、必ず新しい「ワンタッチつぎて」に取り替えてください。

⑥ 給 湯 機 に 接 続 す る 場 合

- ●給湯の場合は温度調節が可能な10号以上の 先止め式給湯機に接続してください。
- 給湯機の設定温度は70 以上に設定しないでください。本機の故障の原因となります。
- ●元止め式の湯沸器に接続することは絶対にしないでください。本機の故障の原因となります。
- * 給湯についてはガス器具販売店、水道工事店またはお買い上げの販売店にご相談ください。 (特に高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁を必ず取り付けてください)

据え付けかた(続き)

7 給水・排水ホースの取り付け

- ◆本体に給水・排水ホースを取り付けます。
- ●据付時に給水・排水ホースが折れ曲がらないよう にしてください。
- 1 給水ホースのユニオンナットを給水口にねじ込みます。

(パッキンが入っています)


2 排水ホースを排水ホース接続部の元までしっかり差し込みホースクリップで固定します。 排水ホースを差し込みにくい場合は、ホースに水をつけて入れると、差し込みやすくなります。

⚠ 注 意




給水ホースの本体接続のナットは しっかり締めつける

水漏れの原因になります。




●排水ホースを途中で立上げるときは10cm以下にしてください。



- ●排水ホースの先端は設置面より低くしてください。 排水不良や、残水の増加の原因になります。
- ●付属の吸盤1個を使い排水ホースをしっかりとシンク に固定してください。
- *固定が不完全ですと、水圧でホース先端が振れて動き、排水がシンク外に飛散し床をぬらす場合があります。
- 事排水ホースの先端をシンクなどに突き当ててふさがないようにしてください。

- ●据え付け時、給・排水ホースが途中で折れ曲がった り、つぶれたりしないようにしてください。
- *給・排水ができなくなることがあります。




《排水ホースをシンクの壁に沿わせる場合》

●排水ホースが長すぎるときは切断してください。 (長すぎて途中で曲がると、排水できなくなります)



《排水ホースを排水口に入れる場合》

給・排水ホースを延長するとき



●延長後のホース全長は2.2m以内にしてください。


8 水平調整のしかた

1 給水する。

- ●給排水ホースを取り付け後、「予洗い」コースで 運転し、給水後、洗いを開始したら「スター ト/一時停止」ボタンを押して、運転を止めて ください。
- ●洗いを開始すると噴射音(バシャバシャという音) が聞こえます。


2水平を確認する。

- ●ドアを開け、水位面とヒーターカバーが平行に なっているかどうか確認してください。
- ●平行になっていない場合は、水位が高い方の脚の高さを調整します。



3脚の高さの調整方法。

- ●水が入ったまま本体を傾けますと、本体もしくは台板内に水が漏れます。必ず水を抜いてから作業を行ってください。(「乾燥のみ」コースを選択し、スタートボタンを押してください。排水できます。)
- ●調整脚をまわして、高さを調整してください。



9 試運転

本体の設置が完了したら、「操作の手順」 ② 28に準じて、「予洗い」コース運転を行ってください。 (約3分間で試運転が完了します。)

- ●運転終了後、ドアを開けて排水されていることを確認してください。

故障かなと思ったら

電源オートオフ

- ●運転が終了すると、電源スイッチは自動的に切れます。(ドライキープなし時)
- ●一時停止の状態やドアを開いた状態で1時間以上放置されると電源スイッチは自動的に切れます。
- 異常報知のときは、1時間経過すると負荷がオフになります。(*[: |* は除く) ただし、操作パネル部のエラーは表示されたままとなります。

異常報知)次のようなときにはエラー表示(パネルの異常表示部)やブザーでお知らせします。

エラー表示	お知らせ内容	点検するところ	運転を再開するとき
	5分たっても正常に 給水されないとき	水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水ホース接続口の網にごみがたまっていませんか。	ー度電源スイッチを 「切」にして異常の原 因を取り除いたあと、
分:	10秒以内で給水が 終わってしまった とき	排水ホースが折れたり、つぶれていませんか。 フィルターが目詰まりしていませんか。 排水ホースが10cm以上立ち上がっていませんか。 上記原因を取り除いてもエラーが出る場合は、 給水弁の流量調整が異常です。 お買い上げの販売店にご相談ください。	電源を入れて再度、 運転し直してくださ い。
分分	3分たっても正常に 排水されないとき	排水ホースが折れたり、つぶれていませんか。 フィルターが目詰まりしていませんか。	
分	洗い開始のときに水 温が70 以上のとき (デリケートコース時 は60 以上のとき)	接続した給湯機の設定温度が高くありませんか。設定温度を70 以下にしてください。 (デリケートコース時は60 以下にしてくだ さい)	
分	ドアが開いている とき		ドアを閉じて再度、 運転し直してくださ い。

- ●「F2」が表示された場合は、**水栓を止めて修理を依頼してください。** 異常報知音を消す場合:スタート/一時停止ボタンを押す。(ただし、表示はされたままとなります。)
- ●上記以外の異常報知(エラー表示)がある場合は、使用を中止して修理を依頼してください。

3理を依頼される前に

●異常が生じたときは修理を依頼される前に次の点検をしてください。

症状	点検するところ	症状	点検するところ		
全然運転	ブレーカーが「切」になっていませんか。電源プラグがコンセントにしっかり	排水しない	排水ホースが曲がったり、つぶれた りしていませんか。		
しない	差し込まれていますか。 ● ドアは確実に閉まっていますか。	洗えない	●庫内に、はしなどが落ちて、ノズルの回転を止めていませんか。●食器が重なっていませんか。		
給水しない	水栓が閉じていませんか。水道が凍結したり断水したりしていませんか。給水ホース接続口の網にごみがたまっていませんか。	ドアから 水が漏れる	ドアと洗浄槽の間に異物が挟まっていませんか。本体が傾いて据え付けられていませんか。		

排水中や洗浄中にキーンと音がする場合がありますが、性能上支障はありません。

アフターサービスと保証について

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、 販売店から受け取っていただき、内容 をよくお読みのあと、大切に保存して ください。

----- 保 証 期 間 -----お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

食器洗い乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その商品の機能 を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの 販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前 もって販売店にご相談くださ い。

電源周波数の異なる地区への ご転居に際しても部品の交換 は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「一般ご相談窓口」(42)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

40ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。

ご連絡していただきたい内容

品	名	食器洗い乾燥機				
形	名	KF-W70EX形				
お買い上	げ日	年 月 日				
故障の	状況	できるだけ具体的に				
ご住	所	付近の目印なども併せてお知らせください。				
お名	前					
電話番号						
訪問ご希	望日					

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材などを含む場合もありま す。

出張料

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検をぜひ!



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- ■スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードに"ひび割れ"や"傷"がある。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ┃●水漏れがする。(洗浄槽、ホース、つぎてなど)
- ●焦げ臭い"におい"がする。
- さわると " ビリビリ " と電気を感じる。
- ◆その他の異常がある。

ご使用中止

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、ス イッチを切り必ず お買い上げの販売 店に、点検・修理 をご相談ください。

アフターサービスと保証について(続き)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

仕様

種類	電気食器洗い乾燥機		上下ノズルに		7人用
電源	100V 50/60Hz共用	洗净方式	よる噴射方式		例: 大 皿 7点 湯のみ 8点 \
消費電力	モーター 約100W(50Hz)/ 約140W(60Hz) ヒーター 1,100W	すすぎ方式	給排水+ 水交換すすぎ 方式	食器収納容量	中 皿 1点 コップ 8点 小 皿 14点 小ばち 8点 茶わん 7点 汁わん 7点
	最大消費電力 約1,200W(50Hz)/ 約1,240W(60Hz)	乾燥方式	温風強制 送風方式	使用水量	約11L (標準コース)
外形寸法	幅 奥行 高さ 550×335×540mm (突出部は含まない)	水道水圧	0.03 ~ 0.8MPa	専用洗剤の	約 4.5g/回 (標 準 コ ー ス)
質 量	約19kg		(0.3 ~ 8kgf/cm ²)	標準使用量	約13.5g/回 (蒸らし(調理器具)コース)

お客様メモ	購入店名	電話 () -				
後日のために記入しておいて ください。	<u> </u>		<u> </u>	- (
サービスを依頼されるとき、 お役に立ちます。	ご購入年月日	平成	年	月	日	

❷ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社